

Montering/Demontering af DCP311

!!Bemærk trykket må ikke monteres på metaloverflader!!

1. Placer trykknapsbeslaget på det ønskede sted.
Brug skruerne.

-ELLER-

2. Brug den dobbelt klæbende tape. Før opsætning rens overfladen.

3. Fastgør trykknappen på monteringsbeslaget.

Bemærk: Skal du fjerne trykknappen, skal du bruge en lille skruetrækker til at trykke fanen (låsemekanismen på vægbeslaget) i bunden, ind mod væggen, skub trykket opad for at løsne det fra beslaget.

